

DTK SICAKLIK KONTROL CİHAZI TUŞ KİLİDİ KOYMA VE ŞİFRE DEĞİŞTİRME

1. Çalışma Modunda iken (Aşağıdaki resimde görülen ekran)  tuşuna sırasıyla basılır.



2. LoC ekranına gelindiğinde LoC1 seçilip  tuşuna basılarak kayıt edilir. Artık Tuş Kilidi Aktif olacaktır.



3. Tuş Kilidinin aktif olup olmadığını anlayabilmek için ekranın sol orta kısmına anahtar simgesi gelmiş olması gerekir. Artık cihazda herhangi bir şekilde tuş takımını kullanmaya mücade edilmeyecektir.



4. Tuş Kilidini kaldırmak için **SET** ve  tuşlarına aynı anda basılır ve aşağıdaki ekran gelir. Default şifre 0000'dir. **SET** tuşuna tekrar basılırsa Tuş Kilidi ortadan kalkacaktır.



5. Eğer şifre değiştirilmek isteniyorsa Yukarıdaki ekranda iken  tuşuna basılır ve aşağıdaki ekran gelir. İlk olarak mevcut şifre girilir.



6. Mevcut şifre girildikten sonra aşağıdaki ekran gelecektir. Bu ekranda iken artık istediğimiz 4 haneli şifre 2 kez girmek koşulu ile cihaza tanıtılmış olunacaktır. Şifre 2 defa girildikten sonra cihaz kendisini PV/SV ekranına alacaktır.



7. Eğer şifre unutulur ise cihazı fabrika ayarlarına almak gerekir. Fabrika ayarlarına almak için **SET** ve **▲** tuşlarına 3 saniye basılı tutulur ve aşağıdaki ekran gelir. Bu ekranda iken **1357** şifresi girilir ve **SET** tuşuna basılır.



8. Şifre girildikten sonra son olarak aşağıdaki ekran gelecektir ve buradan YES seçeneğini seçip **SET** tuşuna basılınca cihaz fabrika ayarlarına dönecektir.

