







## BOYUTLAR

ERVA1-x40PA , ERVA1-x40PA-F ve ERPA1-550PA-F için;





- Röleyi raydan çıkarmak için;  
1 yönünde yukarı kaldırınız.
- Röleyi raya monte etmek için;  
2 yönünde aşağı itiniz.

ERVA1-570PA-F için;



- Röleyi raydan çıkarmak için;  
1 yönünde yukarı kaldırınız.
- Röleyi raya monte etmek için;  
2 yönünde aşağı itiniz.

## UYGULAMALAR



### IT(RMS) A

